

Installationsmanual till BKF Ø600.



Lyft av beteckning med rätt verktyg.



Tag bort existerande löv och sandfång.



Bottendel monteras.



Montera sifon med filter.



Montera lövfånget.



Färdig monterat enligt bild.



Notera !! Det är viktigt att placera beteckning så låstapp passar in i hålet för låstapp enligt bild. Efter montering av filter rekommenderas öppen betäckning.



Hybridfilters spårbarhetsskylt monteras synligt uppåt i sifonen.

Efter montage av filter håll ca ½ liter vatten mellan sifon och bottendel för att skapa ett vattenlås nederst i bottendel.